

WPX típusú

Alközpontok 1 -3 fővonal, 8 mellék
PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE

1. a programozás során használt kódok összetétele:

- [parancs][érték][paraméter][lezárás]

2. hangjelzések

- elfogadott parancs esetén: 1 hosszú 1 rövid
- hibás parancs esetén: 3 mély rövid

3. program paraméterként a mellék felsorolás 1 –től 8-ig számozva

4. időzónák száma:	5	
5. híváskorlátozó tábla:	9	(60db tel.szám./tábla)
6. ARS tábla:	1	(60db tel.szám.)
7. telefonkönyv:	1	(240db tel.szám.)

1. belépés programozói módba

- kód: ##(PIN) csak a 101-es mellékről, PIN alap: „0000”
- előlapi kapcsolóval, programozni csak a 101-es mellék tud

2. ARS (automatikus útvonalválasztás) bekapcsolása mellékekre

Útvonalválasztás funkció, a tárcsázott telefonszám alapján automatikusan eldönti mely fővonalon engedi a kimenő hívás kezdeményezését. A megszokott módon tárcsázza a kívánt telefonszámot, fővonal kéréshez a '0' gomb, majd a kívánt telefonszám. Az utolsó számjegy beírását követő 3 másodperc elteltével valósul meg a kimenő hívás.

- kód: 201[be][mellékek felsorolás][*]
- 201 [1][1 „, 8][*]

3. mellék hotline üzemmód beállítása

Hotline üzemmódban, a kézibeszélő felemelését követő 3 másodperc elteltével automatikusan az első szabad fővonalra kapcsol, ezután tárcsázhatja a kívánt telefonszámot.

- kód: 202[1][mellékek felsorolás][*]
- 202 [1][1 „, 8][*]

4. mellék hívócsoport beállítása, mely mellékek tartoznak adott csoportba

Hívócsoport, az adott csoport hívó szám tárcsázásakor egyszerre több mellék csengethető. Amely mellékeket felsorol azok tartoznak a kiválasztott csoportba.

- kód: 203[csop][mellékek felsorolás][*]
- 203 [1-3][1 „, 8][*]

5. mellék FLASH detekciós idő, csatlakoztatott telefonkészülék szerint

Hívásátadáshoz be kell állítani, a mellékre csatlakoztatott telefonkészüléknek megfelelő értéket. Hibás beállítás esetén a hívásátadás nem működik!

- kód: 204[idő/100][mellékek felsorolás][*]
- 204 [1-9][1 „, 8][*]
- pl: 100ms flash -> „1”, 600ms flash -> „6”

6. fővonal kérés módja, '0' gomb használata, szabad vonal keresési algoritmus

- kód: 205[mód][mellékek felsorolás][*]
- 205 [1-5][1 ,, 8][*]
- mód:
 1. csak az '1' vonal kérhető
 2. csak a '2' vonal kérhető
 3. csak a '3' vonal kérhető
 4. első vonaltól kezd
 5. utolsó vonaltól kezd

7. híváskorlátozó tábla használata, kivételként vagy tiltott számként kezelje

Amennyiben a hívott szám megtalálható a mellékhez rendelt táblázatban, a beállítás szerint letiltja, vagy csak azt engedélyezi hívni.

- kód: 206[mód][mellékek felsorolás][*]
- 206 [1-2][1 ,, 8][*]
- „1” -> hívott szám tiltott, „2” -> hívott szám kivétel

8. híváskorlátozó tábla hozzárendelése mellék(ek)hez

Amennyiben a híváskorlátozást használni kívánja, a mellék(ek)hez hozzá kell rendelni azt a táblázatot, amely a megfelelő telefonszámokat tartalmazza. Egy mellékhez csak egy táblázat kapcsolható, vagy több mellék ugyanazt a táblázatot használja.

- kód: 207[tábla][mellékek felsorolás][*]
- 207 [1-9][1 ,, 8][*] 9 különböző tábla létezik
- Pl: „1” -> 1-es táblát használja, „5” -> 5-ös táblát használja

9. mellék – mellék közötti hívás letiltása

Amennyiben mellékre vonatkozó híváskorlátozást kíván használni az alábbi beállítás szerint járjon el. A „cél mellék”-ről nem hívhatóak a „letiltandó mellék felsorolás”-ban megadott mellékek.

- kód: 208[cél mellék][letiltandó mellékek felsorolás][*]
- 208 [1-8][1 ,, 8][*]
- Pl: 103-as mellék nem hívhatja a 106 és a 107 melléket: 208367*

10. fővonalról érkező hívás hol csenget, időzóna szerint

- kód: 801[időzóna][vonal][mellékek felsorolás][*]
- 801 [1-5][1-3][1 ,, 8][*]

11. fővonal használatára engedélyezett mellékek, időzóna szerint

Letilthatja a megadott mellék(ek) kimenő hívásait, ha nem ad meg mellék(ek)et, mind letiltásra kerül.

- kód: 802[időzóna][vonal][mellékek felsorolás][*]
 - 802 [1-5][1-3][1 ,, 8][*]
-

12. fővonalról érkező hívás késleltetett csengetés bekapcsolása

Bejövő híváskor alapértelmezettként csengető mellék nem válaszolja meg a hívást, ekkor automatikus hívástovábbítás történik arra vagy azokra a mellék(ek)re amelyeknél a késleltetés bekapcsolása megtörtént. DISA módban a beválasztott mellékre is érvényes ez a funkció.

- kód: 803[időzóna][vonal][mellékek felsorolás][*]
- **803 [1-5][1-3][1 ,, 8][*]**

13. DISA kezelő(k)

Amennyiben nem történik a hívó felől beválasztás, erre a mellék(ek)re történik a hívás továbbítása. Kezelőnek több mellék is megadható.

- kód: 804[időzóna][vonal][mellékek felsorolás][*]
- **804 [1-5][1-3][1 ,, 8][*]**

14. DISA fax mellék(ek)

A bejelentkező szöveg lejátszása közben a '*' gomb lenyomására a megadott mellék(ek)re történik a hívás átadása. 'FAX' melléknek több mellék is megadható.

- kód: 805[időzóna][vonal][mellékek felsorolás][*]
- **805 [1-5][1-3][1 ,, 8][*]**

15. kaputelefonról érkező hívás mely melléken csenget

- kód: 806[időzóna][hívógomb][mellékek felsorolás][*]
- **806 [1-5][1-4][1 ,, 8][*]**

16. telefonszám hozzáadása a telefonkönyvhöz

A belső telefonkönyvbe maximum 240 db telefonszám rögzíthető, egy telefonszám 2 - 15 számjegy hosszúságú lehet.

- kód: 401[telefonszám][*]
- **pl.: 401 [06123456789][*]**

17. tárolt hang üzenetek (zenék) visszahallgatása,

- kód: 402[vonal][üzenet sorszáma][*]
- **402 [1-3][1-5][*]**

- **1. DISA üdvözlő szöveg**
- **2. DISA újrabeválasztó szöveg**
- **3. DISA várakoztató szöveg (zene)**
- **4. DISA reklám(információs)szöveg**
- **5. DISA elköszönő szöveg**
- **6. hívástartás alatti zene (csak az 1. -es és 2. -es vonal)**

18. hang üzenetek (zenék) felvétele (telefonról, PC-, tablet-ről)

Felvétel telefonkészülekről, a kód magadása után a korábbi üzenet törlése alatt folyamatos sípolás hallható, a hangjelzés végén beszélhet.

Felvétel külső audio forrásból (NEM minden típusnál elérhető), csatlakoztassa az audio kábelt (3,5mm jack, nem tartozék) a központ 'Audio' csatlakozója és a külső eszköz kimenete közé. A programozói telefonkészülekről tárcsázza a felvétel kódot, a korábbi üzenet törlése alatt folyamatos sípolás hallható, a hangjelzés végén indítsa a külső eszköznél a lejátszást. A felvétel befejezéséhez használja a telefonkészülék 'FLASH' gombját.

- kód: 403[vonal][üzenet sorszáma][*]
- 403 [1-3][1-5][*]
- 1. DISA üdvözlő szöveg
- 2. DISA újrabeválasztó szöveg
- 3. DISA várakoztató szöveg (zene)
- 4. DISA reklám(információs)szöveg
- 5. DISA elköszönő szöveg
- 6. hívástartás alatti zene (csak az 1. –es és 2. –es vonal)

19. ARS(automatikus útvonalválasztó) telefonszám hozzáadás, módosítás

Útvonalválasztáshoz használt telefonszámokat tartalmazó táblázat. A táblázatba max. 60 db telefonszám írható, amely max. 6 számjegy hosszúságú lehet.

- kód: 404[vonal][telefonszám][*] (max. 6 digit hosszú lehet)
- 404 [1-3][nnnnnn][*]
- pl. 404 [1][062312][*] a 062312 számmal kezdődőek az 1-es vonalra
- pl. 404 [3][063044][*] a 063044 számmal kezdődőek a 3-as vonalra

20. ARS(automatikus útvonalválasztó) telefonszám törlése

Egy korábban beírt telefonszámot töröl a táblázatból.

- kód: 405[9][azonos telefonszám][*]
- 405 [9][nnnnnn][*]
- pl. 405 [9][062312][*] a 062312 számot törli a listából

21. telefonszám törlése a telefonkönyvből

- kód: 406[sor][*]
- 406 [1-240][*]
- a megadott sorban található telefonszámot törli a listából

22. mellékek híváskorlátozó tábla feltöltése telefonszámmal

Híváskorlátozáshoz használ telefonszámokat tartalmazó táblázatok, minden táblázat 60 db telefonszámot tartalmazhat, amely max. 6 számjegy hosszúságú lehet.

- kód: 407[tábla][telefonszám][*] (max. 6 digit hosszú lehet)
- 407 [1-9][nnnnnn][*] 9 különböző tábla létezik
- pl. 407 [1][062312][*] a 062312 szám beírása az 1-es táblába
- pl. 407 [8][063044][*] a 063044 szám beírása a 8-as táblába

23. telefonszám törlése mellékek híváskorlátozó táblából

Egy korábban beírt telefonszámot töröl a megadott táblázatból.

- kód: 408[tábla][azonos telefonszám][*] (max. 6 digit hosszú lehet)
- 408 [1-9][nnnnnn][*]
- pl. 408 [1][062312][*] a 062312 szám törlése az 1-es táblából
- pl. 408 [8][063044][*] a 063044 szám törlése a 8-as táblából

24. telefonszám tároló tábla teljes törlése

A megadott táblázat teljes törlése.

- kód: 409[tábla][*]
- táblák sorszámai
 - **1** : ARS tábla
 - **2- 10** : tiltó táblák
 - **12** : telefonkönyv
- **pl. 409 [3][*]** **minden telefonszámot töröl a 3-as táblából**

25. fővonalról érkező hívás késleltetett csengetés száma

- kód: 811[időzóna][vonal][cseng.szám][*]
- **811 [1-5][1-3][3-30][*]**
- **A mellék csengetés száma szerint**

26. fővonalai működési módok

- kód: 812[időzóna][vonal][mód][*]
- **812 [1-5][1-3][1-4][*]**
- **Mód 1. -> normál**
- **Mód 2. -> DISA beválasztással**
- **Mód 3. -> DISA csak bejátszás, azonnali csengetés**
- **Mód 4. -> DISA info(reklám módban), szöveg végén vonalbontás**

27. kapunyitó kimenet nyitási idő

- kód: 701['1'][idő][*]
- **701 [1][1-15][*]**
- **A nyitási idő másodpercben**

28. kaputelefonról érkező hívás meddig csenget

- kód: 702['1'][cseng.szám][*]
- **702 [1][15-99][*]**
- **A mellék csengetés száma szerint**

29. DISA mellék (kezelő vagy beválasztott) meddig csenget

- kód: 703[vonal][cseng.szám][*]
- **703 [1-3][5-99][*]**
- **A mellék csengetés száma szerint**

30. DISA beválasztás számjegy hossza

- kód: 704[vonal][digit][*]
- **704 [1-3][1-3][*]**

31. DISA sikertelen beválasztás esetén, új lehetőség száma

- kód: 705[vonal][ismétlés][*]
- **705 [1-3][0-5][*]**
- **Ismétlés 0. -> újraválasztás letiltva**
- **Engedélyezés esetén az („újrabeválasztó szöveg”) kerül lejátszásra**

32. rendszer alaphelyzetbe állítás

- kód: 999
- **a programozott paramétereket törli, kivéve a telefonszámokat tartalmazó táblázatokat!!**
- **A visszaállítás akár több másodpercig is tarthat, a folyamat végén a készülék újraindítja magát, program módba ismét be kell lépni.**

33. rendszer óra beállítása

- kód: 901[óra][perc][*]
- 901 [0-23][0-59][*]
- Az időt 24 órás formátumban kell megadni

34. rendszer dátum beállítása

- kód: 902[év][hónap][nap][*]
- pl.: 902 [16][01][01][*] -> 2016.01.01
- minden paramétert 2 digitus formátumban kell megadni

Időzóna beállítások

35. időzóna kezdet beállítása

- kód: 91[zóna][1][óra][perc][*]
- 91[1 -5][1][0-23][0-59][*]
- Az időt 24 órás formátumban kell megadni
- Pl.: 91210800* -> 2-es zóna kezdete: 8óra 00 perc

36. időzóna vég beállítása

- kód: 91[zóna][2][óra][perc][*]
- 91[1 -5][2][0-23][0-59][*]
- Az időt 24 órás formátumban kell megadni
- Pl.: 91221600* -> 2-es zóna vége: 16óra 00 perc

37. időzóna érvényes napok megadása

A beállított időzóna mely napokon érvényes. Ha nincs megadva lista, minden zóna tiltásra kerül.

Napok számozása(1 -7)

- 1 = Hétfő, 2 = Kedd, 3 = Szerda, 4 = Csüt., 5 = Péntek, 6= Szombat, 7 = Vasárnap

- kód: 916 [zóna][napok felsorolás][*]
- 916 [1-5][1- 7][*]
- pl.: 916212345* -> a 2-es zóna hétfőtől péntekig érvényes

38. időzóna automatikus váltás ki/bekapcsolása

A beállított időzóna engedélyezése vagy tiltása. Ha nincs megadva lista, minden zóna tiltásra kerül.

- kód: 920[zónák lista][*]
- 920 [1 ,, 5][*]
- pl.: 920234* -> csak a 2-es, 3-as és 4 zóna használata engedélyezett

példa:Munkaidőt követő időzóna létrehozása

- 91110000* -> 1. zóna kezdet 0óra 0perc (munkaidőn kívüli zóna)
- 91122359* -> 1. zóna vége 23óra 59perc (munkaidőn kívüli zóna)
- 91210800* -> 2. zóna kezdet 8óra 0perc (munkaidő kezdete)
- 91221600* -> 2. zóna vége 16óra 0perc (munkaidő vége)
- 91611234567* -> 1. zóna érvényesítése a hét minden napjára
- 916212345* -> 2. zóna érvényesítése hétfőtől péntekig
- 92012* -> 1. és 2. zóna aktiválása

Released: 01/06/2016

Updated on: 17/06/2016

Copyright 2015. WS-Pro Hungary Ltd.