

CSATLAKOZÓK AZONOSÍTÁSA

A BEKÖTÉSI VÁZLAT SZERINT

Megnevezés	Funkciója
LINE	a telefonközpont és az ADAPTER összekötésére
DOOR REL	ajtónyitó reléhez
DOOR OPEN	ajtónyitó nyomógomb csatlakozás
POWER	TÁPCSATLAKOZÁS

MŰSZAKI ADATOK:

TÁPFESZÜLTÉG	14VAC 50Hz
FOGYASZTÁS	MAX. 2 WATT
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-10 ... +50 C

CSATLAKOZÓK TERHELHETŐSÉGE

DOOR	12VAC MAX. 800mA
------	------------------




KÉT VEZETÉKES ANALÓG KAPUTELEFON LEÍRÁS

- TELEFONKÖZPONT ANALÓG PORTJÁRA CSATLAKOZÓ KÜLTÉRI KAPUTELEFON
- INTEGRÁLT KAPUNYITÓ VEZÉRLŐ KIMENETTEL, SEGÉDTÁPEGYSÉG HASZNÁLATÁT NEM IGÉNYLI.
- MAXIMUM 16 NYOMÓGOMB KEZELÉSÉRE NYÚJT LEHETŐSÉGET, NYOMÓGOMBONKÉNT 15 HÍVÓSZÁM PROGRAMOZÁSA, PROGRAMOZHATÓ PAUSE.
- KÜLÖNBÖZŐ KIVITELŰ KÜLTÉRI EGYSÉGGEL. A KÜLTÉRI EGYSÉG ESZTÉTIKUS ALUMINIUM ELŐLAPPAL, BELSŐ MEGVILÁGÍTÁSÚ NÉVCÍMKÉVEL,
- ELOXÁLT KEMÉNY ALUMINIUM ESŐVÉDŐ HÁZZAL KÉSZÜL.
- A BERENDEZÉS VEZÉRLÉSE ÉS PROGRAMOZÁSA SZABVÁNY DTMF KÓDOKKAL LEHETSÉGES,
- A BIZTONSÁG NÖVELESE ÉRDEKÉBEN A KAPUNYITÁSI KÓD 2 DIGITBÓL ÁLL, KAPUNYITÁSKOR "MUTE" FUNKCIÓVAL.


SZOLGÁLTATÁSOK:

KÉT VEZETÉKES ALKALMAZÁS
INTEGRÁLT KAPUNYITÓ KIMENET
KÜLSŐ KAPUNYITÁS VEZÉRLŐ BEMENET
"OPEN-MUTE & RECALL" FUNKCIÓ
PROGRAMOZHATÓ PAUSE (hívószámmezőben)
PROGRAMOZHATÓ CSENGETÉSI IDŐ
PROGRAMOZHATÓ BESZÉLGETÉSI IDŐ (figyelmeztető hanggal)
PROGRAMOZHATÓ KAPUNYITÁSI IDŐ
PROGRAMOZHATÓ HÍVÁSVISSZAJELZÉS

1. sz ábra



2. sz ábra




PROGRAMOZÁSI TÁBLÁZAT

KÓD	LEÍRÁSA
1xx s, *	1 = nyomógomb beállítás xx = a nyomógomb száma (egygombos módban 01) s = mellék száma, melyet hívni fog az ADAPTER max. 15 számjegy * = utasítás lezárása
30	hangjelzés kikapcsolása
31	hangjelzés bekapcsolása
40	kapunyitás ideje 2 sec
41	kapunyitás ideje 5 sec
42	kapunyitás ideje 10 sec
43	kapunyitás ideje 15 sec
50	mellék csengetési idő 20sec
51	mellék csengetési idő 30sec
52	mellék csengetési idő 40sec
53	mellék csengetési idő 50sec
54	mellék csengetési idő 60sec
55	mellék csengetési idő 70sec
56	mellék csengetési idő 80sec
57	mellék csengetési idő 90sec
58	mellék csengetési idő 100sec
59	mellék csengetési idő 110sec
60	1 nyomógombos üzemmód
61	16 nyomógombos üzemmód
70	kaputelefon beszélgetési idő 35sec
71	kaputelefon beszélgetési idő 45sec
72	kaputelefon beszélgetési idő 60sec
73	kaputelefon beszélgetési idő 70sec
74	kaputelefon beszélgetési idő 85sec
75	kaputelefon beszélgetési idő 95sec
76	kaputelefon beszélgetési idő 110sec
77	kaputelefon beszélgetési idő 120sec
78	kaputelefon beszélgetési idő 135sec
79	kaputelefon beszélgetési idő 145sec
80	kaputel hívásnál a kültéri egységben nem hallható csengetési visszhang / összekapcsolás “ * ” lenyomásra/
81	kaputel hívásnál a kültéri egységben hallható csengetési visszhang / a telefon felemelésekor azonnali összekapcsolás
90	DEFAULT töltés
#	kilépés programozás üzemmódból


A DEFAULT töltés során a programozási táblázat első sorai íródnak be, illetve minden nyomógomb pozícióba az 1-es hívószám tárolása történik !!



MŰKÖDÉS

A kültéri egység egy nyomógombját megnyomva a berendezés tárcsázza a programban beállított mellék számát. A megfelelő telefonkészülék ugyanúgy csenget, mint belső hívásnál.

⇒ a  gomb lenyomásával összekapcsolódik a kültéri egységgel, tehát lehet beszélni a kapunál lévő személlyel. A programban beállított ideig tart a beszédállapot, utána a kaputelefon automatikusan elbont.


Beszédkapcsolat alatt a “*” gomb ismételt megnyomása újraindítja a késleltetési időt, így tovább lehet beszélni a kapunál lévővel.

⇒ a  gomb lenyomásával megszakítja a beszélgetést a kapu nyitása nélkül, a kagyló letételével is befejezhető a beszélgetés, de amíg le nem telik a beszélgetési idő, a kaputelefonban foglaltsági hang hallható.

⇒ a  gomb lenyomásával szünetel a beszédkapcsolat, majd a  gomb lenyomásával működésbe lép a kapunyitó relé, vagyis beengedi a kapu előtt álló személyt.

A beszédállapot bontása előtt 4 figyelmeztető hangjelzés hallható, 4 sec időnként, így hosszabb beszélgetések alkalmával nem

felejt el megnyomni a  gombot.




Ha programozáskor a “ 81 ” utasítást állította be, akkor a  gomb funkciója elmarad, tehát a telefonkagyló felemelésekor azonnal beszédkapcsolatba kerül a kültéri egységgel.

A BESZÉLGETÉSI IDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRA TOVÁBBRA IS

HASZNÁLHATÓ A  GOMB!

Még egy további szolgáltatás teszi komfortosabbá a Kaputelefont.....

- ha Ön látja, hogy a kapunál áll valaki, telefonkészülékéről hívja fel a Kaputelefon Adapter mellékét. Amint meghallja a jelzőhangot, a

megfelelő gombok használatával (, , ) a szokásos módon kezelheti a kültéri egységet és a kapunyitást.

KÖZVETLEN AJTÓNYITÁS

A Kaputelefonhoz köthető egy külső nyomógomb, amelynek megnyomásával működtetheti az ajtónyitó mágneset.

DOOR rel	Ajtónyitó csatlakozó
12 VAC 800mA	A csatlakozón tápfeszültség

A KAPUTELEFON FELSZERELÉSE

A Kaputelefon falra szerelhető vagy süllyesztett kivitelben készül, telepítéskor figyeljen az alábbiakra,...

- ♦ **A KÁBELEZÉST CSAVART ÉRPÁRAS VEZETÉKKEL KELL ELKÉSZÍTENI**
- ♦ **30 m- NÉL HOSSZABB KÁBELEZÉSNÉL ÁRNYÉKOLT KÁBELT KELL HASZNÁLNI**
- ♦ **A KÁBELEZÉS MÁS VILLAMOS BERENDEZÉSEKTŐL ÉS VEZETÉKEIKTŐL MIN. 30 cm TÁVOLSÁGRA LEGYENEK**

Alakítsa ki a falban, vagy kapu oszlopban a kaputelefon helyét. Rögzítse a szerelődobozt vagy az esővédő házat, építse ki a kábelezést a kültéri egység leírásának megfelelően.

Csatlakoztassa a vezetékeket az panelen található sorkapcsokhoz az 2. sz. ábra szerint. Kösse be a tápellátást, a telefonvonalat, a nyomógombot és az ajtónyitó relét.

ELLENŐRIZZE A BEKÖTÉSEKET !!

Ha mindent rendben talált, csatlakoztassa a kaputelefon tápegységét a 220V 50Hz hálózathoz. A készülék bekapcsolás után öntesztet végez.

KIJELZŐ FUNKCIÓK

A Kaputelefon fedelét eltávolítva a bent található 7 szegmenses LED kijelzőn ellenőrizheti a működést, az alábbi táblázat segítségével.....

MI TÖRTÉNT	A KIJELZŐN LÁTHATÓ
Alapállapot ..	1. villogó " 0 " számjegy
Programozás alatt	1. mindig a programkód
A kültéri egységen megnyomtak egy gombot	1. a nyomógomb száma 2. a hívott mellék száma 3. villogó " 7 " számjegy

Ezután következhet a kaputelefon felprogramozása a következők szerint

A KAPUTELEFON KEZELÉSE ÉS FELPROGRAMOZÁSA CSAK TONE ÜZEMŰ TELEFONKÉSZÜLÉKRŐL LEHETSÉGES !!

1. az egyik telefonkészülékről hívja fel az kaputelefon mellékét.
rendben: a telefonban rövid hangjelzés hallható

2. tárcsázza a telefonról a

GHI	TUV		PQRS
4	8	1	7

 számot
rendben: a telefonban 4 rövid hangjelzés hallható

3. a telefonkészülék billentyűzetét használva a programozási táblázat szerint állítsa be a kaputelefont.

4. a programozás befejezéséhez nyomja meg a

#

 gombot