

# WS-Pro WPX38 MD+

## FELHASZNÁLÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE

### 1. aktuális időzóna lekérdezése telefonkészülekről

- kód: \*0
- válasz: a telefonkészülékben a zónának megfelelő számú hangjelzés

### 2. időzóna váltása telefonkészülekről

- kód: \*\*<új zóna> 1= 1.-es zóna, 2= 2.-es zóna(maximum 4), stb.
- válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat

### 3. mellékek hívása telefonkészülekről

- mellék száma: 101 – 108

### 4. mellék csoport hívása

- kód: 200 -> minden mellék egyidejű hívása
- kód: 201 -> 1. mellékcsoport hívása
- kód: 202 -> 2. mellékcsoport hívása
- kód: 203 -> 3. mellékcsoport hívása

### 5. mellék – mellék közötti hívásátirányítások

- kód: 300 -> minden, a mellékre érvényes átirányítás törlése
- kód: 301<cél mellék> -> mellékről érkező hívás átirányítása mellékre
- kód: 302<cél mellék> -> fővonalról érkező hívás átirányítása mellékre
- válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat

### 6. DND, ne zavarj funkció, átmeneti hívás elutasítás, csengetés kikapcsolás

- kód: 400 -> DND beállítás törlése
- kód: 401 -> mellékről érkező hívás elutasítása
- kód: 402 -> fővonalról érkező hívás elutasítása
- válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat

### 7. fővonal kérés, kimenő hívás indítása

- kód: 0 -> valamely szabad fővonal kérése
- kód: 91 -> 1. fővonal kérése
- kód: 92 -> 2. fővonal kérése
- kód: 93 -> 3. fővonal kérése
- válasz: szabad fővonal esetén külső tárcsahang, egyébként foglalt hang

### 8. fővonal érkező, más melléken csengető hívás átvétele, hívás elkapás

- kód: 98 -> csengető fővonalon hívás átvétele

### 9. kaputelefon hívása mellékről

- kód: 70 -> beszélgetés a kaputelefon egységgel
- kapunyitás beszélgetés közben a FLASH gombbal

### 10. kapunyitás beszélgetés nélkül

- kód: 71 -> kapunyitó kimenet aktiválása
- válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat

**A következő utasítások csak Automata kezelővel (DISA) rendelkező készülékeken elérhetők!**

**1. DISA operátor be/kijelentkezése a kezelői csoportba, ha valamely kezelő elhagyja munkahelyét, az addig hozzá beérkező hívásokat átadja másik kezelői csoportnak. Visszaérkezése esetén bejelentkezik valamelyik kezelői csoportba.**

- i. Az alábbi utasítások csak „automata” módra programozott fővonalakra érvényesek,
- ii. **FONTOS: az alábbi utasításokat „\*” gombbal le kell zárni!!**

- Kód: 500\* -> kezelő kijelentkezése minden csoportból
- Kód: 50123\* -> kezelő bejelentkezése minden csoportba
- Kód: 501\* -> kezelő bejelentkezése csak az 1-es vonali csoportba
- Kód: 502\* -> kezelő bejelentkezése csak a 2-es vonali csoportba
- Kód: 503\* -> kezelő bejelentkezése csak a 3-as vonali csoportba
- Kód: 5012\* -> kezelő bejelentkezése az 1-es és 2-es vonali csoportba
- Kód: 5013\* -> kezelő bejelentkezése az 1-es és 3-as vonali csoportba
- Kód: 5023\* -> kezelő bejelentkezése a 2-es és 3-as vonali csoportba

Kiadva: 2014-01-30

Copyright 2014. WS-Pro Hungary Ltd.